



AEROTHAN[®]

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Per eventuali domande sul montaggio, si prega di contattare l'assistenza clienti Schwalbe o un rivenditore specializzato Schwalbe.

Montare la camera d'aria Aerothan solo con gomme di dimensioni adeguate!

Verificare il diametro del foro della valvola presente sul cerchio. Montare solo con fori per valvola fino a \varnothing 6,5 mm (SV)! La camera d'aria Aerothan non dovrebbe entrare a contatto con i sigillanti tubeless. Se necessario, pulire la gomma e il cerchio con uno straccio. Utilizzare sempre un nastro coprinipples adeguato.

Gonfiare la camera d'aria Aerothan prima del montaggio. **Max. 0,3 bar/4,5 PSI**. Gonfiare la camera d'aria a pressioni elevate prima del montaggio, potrebbe causare deformazioni e danni alla stessa.

Nota: sulla camera d'aria Aerothan non si devono formare pieghe.

Non ruotare la valvola durante il primo gonfiaggio. Rimontare la camera d'aria Aerothan solo con pneumatici delle stesse dimensioni. Riparabile con toppe Schwalbe Glueless Patches.

